MSP430 程序自升级的实现原理及过程

作者:乔海坤 微控论坛特约 DC 微控论坛版主

更新:01

在过去有很多公司或个人对于 MSP430 单片机串口自升级技术都当一个技术机密。而 TI 公布的是 汇编语言编写的例子,在理解上也不便。而在网络上也很难得到公开例程,这样使得部分 MSP430 用户想实现这个功能时极为艰难。

为此,微控论坛和大家分享如何利用 MSP430 单片机串口自升级的实现实验。希望能够透过这一个 实验能给到大家在这方面应用的启蒙和参考。如果你想要优化或增加一些特殊功能,比如增加密码 等功能则需要用户去编写了。如果你对这些程序做了更好的修改优化,欢迎到微控论坛来与我们一 起分享。

实验流程

[1] 先往 MSP430 单片机写入一个自升级引导程序。

[2]利用 MC430FUT.EXE 软件下载用户应用程序到 MSP430 单片机。

M About	
MSP430 MPS430 File MICCO	MC430FUT Microcontrol.cn ash Update Tools
Copyright by w	ww.microcontrol.cn
	OK

实验工具:本次实验采用的是微控的 MC430F14+开发板和并口仿真器。单片机型号选用的是 MSP430F147。

基础原理:

{ Application();	// 执行应用程序
} Update();	// 执行升级程序
} //***********************************	******

主程序中主要判断 FLASH 中是否已存在着有应用程序,如果有应用程序则执行应用程序,否则执行升级程序。这是基本的引导程序功能。当然要控制是否要执行升级程序的办法有很多,比如可以通过 IO 来控制等等。从引导程序进入应用程序很简单,只需要将 PC 值转移到相应的应用程序起始地址位置即可。

如果需要升级程序,进入升级程序后,首先是初始化串口,在本例中是使用串口0来实现与上 位机的通讯,在这里我采用了查询的方式,这样做是为了简单,在引导程序中尽量不使用中断,如 果使用了串口中断,应用程序中也有相同的串口中断,处理会比较麻烦;只需将接收到的数据全部 写入到 flash 中相应的位置。

补充知识

在未实验之前,我想为大这有补充一下关于 MSP430 单片机烧录文件.txt 的知识。下面是一个串口 调试的 C 例子和生成烧录.txt 文件内容。至于下程序内容,在这里不必详细多讲了,主要实现串口 收发实验。

```
#include <msp430x16x.h>
    void main(void)
    {
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
      P3SEL |= 0x30;
      ME1 |= UTXE0 + URXE0;
      UCTL0 \models CHAR;
      UTCTL0 |= SSEL0;
      UBR00 = 0x03;
      UBR10 = 0x00;
      UMCTL0 = 0x4A;
      UCTL0 &= ~SWRST;
      |E1| = URXIE0;
      for (;;)
      {
      BIS SR(LPM3 bits + GIE);
      while (!(IFG1 & UTXIFG0));
      TXBUF0 = RXBUF0;
      }
    }
    // UART0 RX ISR will for exit from LPM3 in Mainloop
    #pragma vector=UART0RX VECTOR
      _interrupt void usart0_rx (void)
    {
      _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);
    }
经 WE430 编译后, 生成的文件内容如下:
```

@8000

Page 2 of 13

31 40 00 0A B0 12 0C 40 B0 12 5E 40 B2 40 80 5A 20 01 F2 D0 30 00 1B 00 F2 D0 C0 00 04 00 F2 D0 10 00 70 00 F2 D0 10 00 71 00 F2 40 03 00 74 00 C2 43 75 00 F2 40 4A 00 73 00 D2 C3 70 00 F2 D0 40 00 00 00 32 D0 D8 00 C2 93 02 00 FD 37 D2 42 76 00 77 00 F7 3F B1 C0 D0 00 00 00 00 13 30 40 62 40 30 40 66 40 FF 3F **@F9F2** 56 40 **@F9FE**

00 40

注意: @后面的 8000 表示地址,表示下面的内容需要写入从 8000 开始的地址中, @F9F2: Oxf9f2 是应用程序的串口中断 0 的中断向量地址, @F9FE 为应用程序的复位向量地址, a 为结束标志。

而在我们往后的更新程序中在 update()函数就是将收到的以上内容按相应地址写入到 flash 中。

实验前准备

打开 C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation 5.0\430\config\目录 以上地址只相对于我的机子而言,读者的安装目录可能跟我有所差别。由于我本次用的是 F147 芯 片,所以我要找到 Ink430F147.xcl 文件,然后分别复制出来两个文件。并分别将改名为 Ink430F147 FlashUpdate.xcl 用于引导程序工程使用的,和 Ink430F147 FlashApp.xcl 用于用户 应用程序工程用的。这样做的原因是为了方便一会实验修改之用。 如果是准备好以上的动作,咱们就开始吧!

引导程序产生

在 WE430 编译引导程序工程之前,我们需要修改刚才一个 Ink430F147 FlashUpdate.xcl 文件。 [1]修改目的: 首先我们要修改 lnk430F147_FlashUpdate.xcl 文件的部分数据,如下面的红色所 示。原单片机默认程序开始地址为 8000H, 现在由于我们要放置一段引导程序的需要, 那么必须将 引导程序放到一个指定的地址去。由原来的 8000H(32768)修改为 FA00H(64000), FA00H 地址开始就 是我们引导程序放置的地址。 // -----

// Constant data

// ------Z(CONST)DATA16 C,DATA16 ID,DIFUNCT=FA00-FFDF //原为 8000-FFDF -Z(CONST)DATA20 C,DATA20 ID= FA00-FFDF

//原为 8000-FFDF

// -----

// Code // -----

-Z(CODE)CSTART,ISR CODE= FA00-FFDF -P(CODE)CODE=FA00-FFDF

//原为 8000-FFDF //原为 8000-FFDF

//	
//	
// Interrupt vectors	
//	

-Z(CODE)INTVEC=FFE0-FFFF -Z(CODE)RESET=FFFE-FFFF

// ------

// The end

// ------

注意:引导程序用的 lnk430F147_FlashUpdate.xcl 文件中的中断向量和复位地址是没有变的,也就 是说单片机上电的起始地址和中断向量实质是以引导程序为主的。用户程序才是为被调用的。这是 本实验原理的要点,切记!

[2]编译操作:在WE430建立引导程序工程,将FlashUpdate.c加入工程并进行相关的设置。其中, 在 IAR WE430 的项目选择中,设置: Options/Linker/Config/Linker command file/Override default/Ink430F147_FlashUpdate.xcl 文件。

然后进行编译,当编译好后的程序的起始地址就会在 FA00H 地址。那么,我们如何去确认引导程序 成功地放置在我们想指定的地方呢?

嗯,问得好。方法如下:

将引导程序用 MSP430FET 仿真器下载到目标板子上,按运行 💆 一下后然后再按 🚇 停止下来。我们 在 WE430 环境中打开: View/Memory/Flash 窗口, 我们移到大概在 FA00 附近的地址处。如下图所示。

×	Go to					-	FLAS	βH			•		·					
	f9d0	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	
	f9e0	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	
	f9f0	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	ff	
-	▶fa00	55	70	64	61	74	65	20	52	65	61	64	79	20	21	00	52	Upd
	fa10	65	76	69	63	65	20	45	72	72	6f	72	21	00	ff	31	40	evi
	fa20	00	06	Ъ0	12	28	fc	Ъ0	12	a8	fc	0a	12	0Ъ	12	08	12	
	fa30	31	80	42	00	48	43	4d	43	0a	43	0Ъ	43	4e	43	Ъ0	12	1.B
	fa40	-9c	fЬ	3с	40	00	fa	Ъ0	12	12	fc	18	3с	08	93	0c	24	<
	fa50	4e	48	$^{\rm 0d}$	41	3d	50	32	00	0c	4a	Ъ0	12	46	fЪ	0e	48	NH.
≥	fa60	0f	43	0a	5e	0Ъ	6f	08	43	4e	43	48	43	4d	43	78	90	. C .
2	fa70	33	00	04	28	3c	40	0f	fa	Ъ0	12	12	fc	f 2	Ъ0	40	00	3
1er	fa80	02	00	fc	2Ъ	5d	42	76	00	4f	48	Of	51	cf	4d	00	00	
-						- A	~~~										~~	

从上图可以看出,在红色箭头处是 FAOO 地址,对应着代码空间处就是我们上面的引导程序了。这 个表明我们定位成功了,呵呵。

MC430FU.c 的源程序如下:

// 关于 MSP430 单片机串口升级实验演示程序-----串口升级引导程序

// 原创发布: 微控技术论坛 www.microcontrol.cn

// 发布时间: 2008.12. 编译环境: IAR WE430 V4.1

// 声明:本程序属微控网原创,如需转载或引用请在参考文献中说明 www.microcontrol.cn 微控网

#include <msp430x14x.h>

#define RESETVECTORADDR APP 0xF9FE //应用程序复位向量地址

void InitUart(void);

void EraseFlash(unsigned int addr);

void Application(void); void Update(void);

unsigned char WriteFlash(unsigned int addr, unsigned char *pdata, unsigned char length);

Page 4 of 13

微控网:MSP430 Flash 程序自升级实验演示

unsigned char ResetVectorValid(void);

unsigned char ReadFlash(unsigned int waddr);

```
unsigned char AsciiToHex(unsigned char cNum);
void uart_send(const unsigned char *data_point);
// 描述: 引导程序主程序,此程序首先下载到 MSMP430 单片机中
// 输入: 无 返回:无
void main(void)
{
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关狗
                          // 判断是否已经下载过应用程序
 if(ResetVectorValid()==1)
 {
   Application();
                            // 执行应用程序
 }
 Update();
                            // 执行升级程序
}
// 描述:应用程序,将 PC 转移到应用程序的复位向量处
// 输入:无 输出:无
void Application(void)
{
 asm(" mov &0xF9FE, PC;");
                    // 在 C 中调用汇编指令,实现地址转移
}
// 描述: 程序更新
// 输入: 无 输出:无
void Update(void)
{
 unsigned int i.j:
 unsigned char RecBuf[50];
 unsigned char WriterBuf[16];
 unsigned char RecCnt=0;
 unsigned char RecTemp=0.RxTemp:
 unsigned long Addr=0;
 unsigned char NumberFlag=0;
 //unsigned int Address;
 InitUart();
                             // 初始化串口
 uart send("Update Ready !");
                         // 发送确认
/* 在此处根据和上位机软件协议添加擦除 flash 的程序,由于本人只是验证方法的正确性,
 未做此功能 */
/* 下面一段函数为串口数据接收和处理程序 */
 while(1)
 {
                           Page 5 of 13
```

```
if(IFG1 & URXIFG0)
{
  //MSP430_TX0(RXBUF0);
                               //将收到的数据发回 PC 机来验证
  RxTemp=RXBUF0;
  RecBuf[RecCnt++]=RxTemp;
  if(RxTemp==0x0A&&RecCnt>0)
{
 if(RecBuf[0]=='q')
                     //quit
  {
   //_NOP();
   //return;
       asm(" mov &0xF9FE, PC;");
   }
 else if(RecBuf[0]=='@')
                             //address
   {
    i=1;
    Addr=0;
    while(1)
      {
        if(RecBuf[i]<'0')
        break;
        Addr<<=4;
        Addr+=AsciiToHex(RecBuf[i]);
        i++;
      }
        //set address here
      }
    else //number
    {
     RecTemp=0;
     j=0;
     for(i=0; i<50; i++)
      {
        if(RecBuf[i]<'0')
        {
          if(RecBuf[i]==0x0A)
            { break;}
          if(NumberFlag)
           { NumberFlag=0;
            WriterBuf[j++]=RecTemp;
           }
         }
        else if(RecBuf[i]>='0')
         {
           RecTemp <<= 4;
           RecTemp += AsciiToHex(RecBuf[i]);
           NumberFlag=1;
          }
       }
    if(j>0)
      {
        //write data
```

```
WriteFlash(Addr,WriterBuf,j);
          Addr += j;
          j=0;
         }
       NumberFlag=0;
       }
       RecCnt=0:
       RxTemp=0;
    }
     if(RecCnt>50)
   {
     uart_send("Revice Error!");
   }
   }
 }
}
// 描述: ASCALL 码转换成字符
// 输入: unsigned char cNum ASC-II 字符码
// 输出: unsigned char HEX 码
unsigned char AsciiToHex(unsigned char cNum)
{
   if(cNum \ge 0'\&cNum \le 9')
   {
       cNum -= '0';
   }
   else if(cNum>='A'&&cNum<='F')
   {
       cNum -= 'A';
       cNum += 10;
   }
   return cNum;
}
// 描述:发送一字符串往 PC
// 输入:const unsigned char *data_point 字符串数组
// 输出:无
void uart_send(const unsigned char *data_point)
{
 while(1)
 {
   while(!(IFG1&UTXIFG0)); //query tx ready?
   if(*data_point=='\0')
       break:
   else
   {
       TXBUF0=*data point;
       data_point++;
   }
 }
```

Microcontrol

}	
//*************************************	*****
// 描述: 检查复位向量地址的内容是否为 0xfff	f
// 输入: 尤 // 输中: 加里复位向量抽扯内容不为 0 vffff 则i	反回 1
main 如果爱世尚重地型的各个为 0km,则如unsigned char ResetVectorValid(void)	
{	
if(ReadFlash(RESETVECTORADDR_APP)==0xff&& P+1)0xff
//如果应用程序的复位向量处的内容为 $0xffff.表$	医示没应用程序
{	
return 0;	
return 1;	
}	
//*************************************	******
// //	Σ字符,1 位停止位,不校验.
// 输入: 无 输出: 无	
// 说明一下,波特率 9600,时钟源选择为 ACLK	.误码率可能会大些.如果用户需要可以将选择
// 其他高频时钟源.这点网友应该要自己修改.j	先择高频时钟会使波特率的误码率减低.
{	
P3SEL = BIT4 + BIT5;	// P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
ME1 = UTXE0 + URXE0;	// 使能 USART0 TXD/RXD
UCTL0 = CHAR; UTCTL0 = SSEL0:	// 8 位子付 // UCLK – ACLK
UBR00 = 0x03;	// 32k/9600 - 3.41
UBR10 = 0x00;	
UMCTL0 = 0x4A;	
UCTL0 &= ~SWRS1;	// 初始化 USART 状态机
1	
//************************************	*****************
//	
//	
void EraseFlash(unsigned int waddr)	
{	
_BIC_SR(GIE);	// 大团总甲断
FCTL2 = FWKEY + FSSEL0+FN1;	// 选择 DC0 作为 LFASH 操作时钟源,MCLK/2
FCTL3 = FWKEY;	
FCTL1 = FWKEY + ERASE;	// 擦除操作
while(FCTI 3 & BUSY)	// 虚拟的捺际权探作
FCTL3=FWKEY+LOCK;	
	// 再次开开兴中心/生体/
_BIS_SK(GIE); }	// 冉伏并忌甲蟨便能
J	

```
// 描述: FLASH 写操作
// 输入: unsigned int addr 16 位 FLASH 地址, unsigned char *pdata 数据指针
// 输入: unsigned char length 数据长度
// 输出: unsigned char 错误标志
unsigned char WriteFlash(unsigned int addr, unsigned char *pdata,
             unsigned char length)
{
   unsigned char ErrorFlag = 0;
   unsigned char i;
   while(FCTL3 & BUSY);
   _BIC_SR(GIE);
   FCTL2 = FWKEY + FSSEL0+FN1;
   FCTL3 = FWKEY;
                                      // 清除锁
   FCTL1 = FWKEY + WRT:
                                       // 设置 WRT 位为写操作
   for(i=0;i<length;i++)</pre>
   {
                               // 写一个字节
     *(unsigned char*)addr=*pdata;
     if(ReadFlash(addr)!=*pdata)
                                  // 验证,写比较.正确或错误
     {
                                   // 设置错误标志
       ErrorFlag = 1;
     }
     addr++;pdata++;
   }
   FCTL1=FWKEY;
   FCTL3=FWKEY+LOCK;
   _BIS_SR(GIE);
   return ErrorFlag;
}
// 描述: 读 FLASH 操作
// 输入: unsigned int waddr 16 位地址
// 输出: unsigned char 返回一个字节数据
unsigned char ReadFlash(unsigned int waddr)
{
 unsigned char value;
 while(FCTL3 & BUSY);
 value = *(unsigned char*)waddr;
 return value;
}
// 描述: 中断向量列表
#pragma vector=0
__interrupt void intec_0(void)
                               Page 9 of 13
```

```
{
  asm(" br &0xF9E0;");
}
#pragma vector=2
  _interrupt void intec_1(void)
{
  asm(" br &0xF9E2;");
}
#pragma vector=4
  _interrupt void intec_2(void)
{
  asm(" br &0xF9E4;");
}
#pragma vector=6
  _interrupt void intec_3(void)
{
  asm(" br &0xF9E6;");
}
#pragma vector=8
  _interrupt void intec_4(void)
{
  asm(" br &0xF9E8;");
}
#pragma vector=10
  _interrupt void intec_5(void)
{
  asm(" br &0xF9EA;");
}
#pragma vector=12
  _interrupt void intec_6(void)
{
  asm(" br &0xF9EC;");
}
#pragma vector=14
  _interrupt void intec_7(void)
{
  asm(" br &0xF9EE;");
}
#pragma vector=16
  _interrupt void intec_8(void)
{
  asm(" br &0xF9F0;");
}
```

```
#pragma vector=18
  _interrupt void intec_9(void)
{
  asm(" br &0xF9F2;");
}
#pragma vector=20
 _interrupt void intec_10(void)
{
  asm(" br &0xF9F4;");
}
#pragma vector=22
  _interrupt void intec_11(void)
{
  asm(" br &0xF9F6;");
}
#pragma vector=24
  _interrupt void intec_12(void)
{
  asm(" br &0xF9F8;");
}
#pragma vector=26
  _interrupt void intec_13(void)
{
  asm(" br &0xF9FA;");
}
#pragma vector=28
  _interrupt void intec_14(void)
{
  asm(" br &0xF9FC;");
}
```

下载用户应用程序

同样,要修改 Ink430F147_FlashApp.xcl 文件,打开 IAR 的根目录,C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench Evaluation 5.0\430\config\Ink430F147_FlashApp.xcl [1]修改目的:此次修改目的有别于上面的引导程序修改。原为 8000-FFDF 地址现在修改为 8000-F9DF 地址。从地址数上看程序空间变小了,这样可以保证用户应用程序空间不和引导程序 空间相冲突。换句话说,将原来的 8000-FFDF 空间分成两部分,一小部分空间用于放置引导程序。一大部分空间用于分给用户应用程序空间使用。

地址	一般应用	地址	串口自升级应用
OFFFFH FFEOH	中断向量	OFFFFH FFEOH	<mark>真实中断向量</mark>
FFDFH		FFDFH FAOOH	引导程序区
	FLASH空间区	F9FFH F9E0H	用户中断地址区
8000H		F9DFH 8000H	用户应用 程序空间
0200H	RAM	0200H	RAM
0000H	其他寄存器	0000H	其他寄存器

// Constant data

// -------Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT=8000-F9DF //原为 8000-FFDF -Z(CONST)DATA20_C,DATA20_ID=8000-F9DF

// -----

// Code // ------

-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE=8000-F9DF // 原为 8000-FFDF -P(CODE)CODE=8000-F9DF

// ----// Interrupt vectors
// ------

-Z(CODE)INTVEC=F9E0-F9FF -Z(CODE)RESET=F9FE-F9FF // 原为 FFE0-FFFF

[2]编译操作: 在 WE430 创建用户应用程序工程,并进行相关的选项设置。其中,在 IAR WE430 的 工程选项中:

[2-1] 设置: Options/Linker/Config/Linker command file/Override default/ Ink430F147_FlashApp.xcl 文件。

[2-2]设置: Options/Linker/Output/将输出文件选择为 0ther, 使其输出为.txt 文件。

[2-3]编译:进行工程编译,并自动生成了.txt 烧录文件在工程的目录中。.txt 文件是生成在工程文件夹的 Debug\Exe\位置。

[3]升级用户应用程序

打开微控提供的 MC430FUT.EXE 上位机软件,将目标板的 UARTO 接口(DB9 端子)通过串口延长线连接到电脑的串口。此次例程中升级实验用的是 UARTO 口,相信很多朋友能够模仿得到此实验。

关于上位软件 MC430FUT.EXE,基于实验的考虑软件在设计上做得比较简单。电脑串口只做数据输出,并未读回或检验等等动作。所以你必须保证你的目标板子串口硬件是能正常使用的才能实验。



将引导程序下载后,应使 IAR WE430 退出调试模式。接下来是下载应用程序。

在 MC430FUT 先选择要下载的.txt 烧录文件,然后选择你 PC 相连接的 COM 口。然后按 Start 开始下载,如果目标板子 UARTO 硬件是正常的话程序会顺利下载到板子中。下载完成后,板子程序就可以执行。

本次实验我们所提供的文件如下。如需要这些文档,请到微控论坛上下载。

➡ FlashUpdate
■ lnk430F147_FlashApp.xcl
■ lnk430F147_FlashUpdate.xcl
■ MC430FUT.exe

🔁 MSP430_FlashUpdate. pdf

更新日期	描述
2008/12/8	首发版