



1. StellarisWare 目录及说明



2. StellarisWare\boards 目录及说明

注：“EK-”开头文件夹为对应型号评估板的程序




3.StellarisWare\boards\dk-lm3s9b96目录及说明

注：其他的开发和评估套件例程请参照DK-LM3S9B96

地址 (D) D:\StellarisWare\boards\dk-lm3s9b96						
AES扩展密钥程序 aes_expanded_key	AES密钥程序 aes_set_key	位操作程序 bitband	LED闪烁程序 blinky	引导区演示程序 boot_demo1	引导区演示程序(带图形插件) boot_demo2	以太网升级范例 boot_demo_eth
以太网引导区程序 boot_eth	以太网引导区程序(外部FLASH) boot_eth_ext	串口引导区程序 boot_serial	USB引导区程序 boot_usb	触摸屏校准程序 calibrate	子板EEPROM读写程序 dbeeprom	开发板硬件驱动 drivers
以太网I/O控制 enet_io	Lwip TCP/IP协议演示 enet_lwip	Uip TCP/IP协议演示 enet_uip	EPI扩展FLASH操作程序 ext_demo_1	EPI扩展FLASH操作程序 ext_demo_2	JTAG GPIO转换程序 gpio_jtag	图形库演示 gplib_demo
hello world hello	hello world (使用图形插件) hello_widget	I2S范例程序 i2s_demo	I2S范例程序 i2s_filter	I2S范例程序 i2s_speex_enc	中断范例程序 interrupts	图形库各国语言演示程序 lang_demo

3.StellarisWare\boards\dk-lm3s9b96目录及说明

注：其他的开发和评估套件例程请参照DK-LM3S9B96




4. StellarisWare\docs目录

注： 文件名中带有EK的是评估套件相关软件说明
文件名中带有DK的是开发套件相关软件说明
文件名中带有RDK的是参考设计相关软件说明
文件名中“6288”是版本号


地址 (D:) D:\StellarisWare\docs

- SW-BOOTLDR-UG-6288.pdf → 引导区设计指南
- SW-DK-LM3S9B96-UG-6288.pdf
- SW-DRL-UG-6288.pdf → 外设驱动库使用指南
- SW-EK-LM3S9B90-UG-6288.pdf
- SW-EK-LM3S9B92-UG-6288.pdf
- SW-EK-LM3S811-UG-6288.pdf
- SW-EK-LM3S1968-UG-6288.pdf
- SW-EK-LM3S2965-UG-6288.pdf
- SW-EK-LM3S3748-UG-6288.pdf
- SW-EK-LM3S6965-UG-6288.pdf
- SW-EK-LM3S8962-UG-6288.pdf
- SW-EXAMPLES-UG-6288.pdf → 外设使用指南
- SW-GRL-UG-6288.pdf → 图形库使用指南
- SW-RDK-ACIM-UG-6288.pdf
- SW-RDK-BDC24-UG-6288.pdf
- SW-RDK-BDC-UG-6288.pdf
- SW-RDK-BLDC-UG-6288.pdf
- SW-RDK-IDM-L35-UG-6288.pdf
- SW-RDK-IDM-SBC-UG-6288.pdf
- SW-RDK-IDM-UG-6288.pdf
- SW-RDK-S2E-UG-6288.pdf
- SW-RDK-STEPPER-UG-6288.pdf
- SW-RLN-6288.pdf → 软件发布声明(包括 Bug修正等)
- SW-USBL-UG-6288.pdf → USB驱动库使用指南

5. StellarisWare\third_party目录




6.StellarisWare\tools目录



7.StellarisWare\uslib目录及说明

注：包含HID类，CDC类，MSC类，Audio类，Bulk等主从设备的源代码



8.StellarisWare\glib目录及说明

注：包含字体，点，线，园，容器，画布，按键等控件

