



# MSP430F5 系列 16 位超低功耗单片机模块原理

第7章 IO 输入输出端口

版本: 1.0

日期: 2008.7.

原文: TI slau208.pdf (5xxfamily User's Guide)

翻译: 王浩 武汉大学

编辑: DC 微控技术论坛版主

注:以下文章是翻译 TI slau208.pdf 文件中的部分内容。由于我们翻译水平有限,有整理过 程中难免有所不足或错误; 所以以下内容只供参考.一切以原文为准。

文章更新详情请密切留意微控技术论坛。

#### 第七章 IO 输入输出端口

本章描述了数字 I0 接口的操作。在所有的 5 系列 MSP430 单片机供了数字 I0 接口。主题

- 7.1 数字 I0 接口介绍
- 7.2 数字 10 接口的操作
- 7.3 数字 I0 接口寄存器

#### 7.1 数字 10 接口介绍

5 系列的 MSP430 最多可以提供 12 路数字 I0 接口, P1 到 P11 和 PJ。大部分接口都有 8 个管脚,但是有些接口会少于 8 个管脚。可以参考说明文档中关于接口的章节。每个 I/0 管脚都可以独立的设置为输入或者输出方向,并且每个 I/0 接线都可以被独立的读取或者写入。所有接口的寄存器都可以被独立的置位或者清零,就像设置驱动能力一样。

P1 和 P2 接口具中断功能。从 P1 和 P2 接口的各个 I/0 管脚引入的中断可以独立的被使能并且设置为上升沿或者下降沿出发中断。所有的 P1 接口的 I/0 管脚的中断都来源于同一个中断向量 P1IV,并且 P2 接口的中断都来源于另外一个中断向量 P2IV。在一些 MSP430x5xx 单片机中,附加的接口也具有中断功能。详细说明请查阅芯片的说明文档。

每个独立的接口可以作为字节长度端口访问或者结合起来作为字长度端口进行访问。端口配对 P1/P2、P3/P4、P5/P6、P7/P8 等联合起来分别叫做 PA、PB、PC、PD 等。当进行字操作写入 PA 口时,所有的 16 为都被写入这个端口。利用字节操作写入 PA 口的低字节时,高字节保持不变。相似地,使用字节指令写入 PA 口高字节时,低字节保持不变。其它端口也是一样的,当写入的数据长度小于端口最大长度时,那些没有用到的位保持不变。所有的端口寄存器都利用这个规则来命名,除了中断向量寄存器 P1IV 和 P2IV。它们只能进行字节操作,并且 PAIV 这个寄存器根本不存在。

利用字操作读取端口 PA 可以使所有 16 位数据传递到目的地。利用字节操作读取端口 PA (P1 或者 P2)的高字节或者低字节并且将它们存储到存储器时可以只把高字节或者低字节分别传递到目的地。利用字节操作读取 PA 口数据并写入通用寄存器时整个字节都被写入寄存器中最不重要的字节。寄存器中其它重要的字节会自动清零。端口 PB、PC、PD 和 PE 都可以进行相同的操作。当读入的数据长短小于端口最大长度时,那些没有用到的位被视零,PJ 口也是一样的。

#### 数字 I0 接口功能,包括:

- 可以独立编程的独立的 1/0 管脚
- 可以以任意方式混合地输入、输出
- 可以独立的设置 P1 和 P2 口中断
- •独立的输入、输出数据寄存器
- 可以独立的将寄存器置位或者清零

#### 7.2 数字 I0 接口的操作

数字 I0 接口可以被使用者的软件配置。数字 I0 接口的设置和操作将在以下部分进行说明。

#### 7.2.1 输入寄存器 PxIN

当 I/O 管脚被配置为普通 IO 口时,对应 IO 口的信号输入值表现为输入寄存器中的每一个位。

- 位为零: 输入为低
- 位为一: 输入为高

#### 注意: 写只读寄存器 PxIN

写这些只读寄存器会导致在写操作被激活的时候电流的增加。

## 7.2.2 输出寄存器 PxOUT

当 I/O 管脚被配置为普通 IO 口并且为输出方向时,对应 IO 口的输出值表现为输出寄存器中的每一个位。

- 位为零:输出为低
- 位为一: 输出为高

如果管脚被配置为普通 I/O 功能、输出方向并且置位寄存器使能时,PxOUT 寄存器的相应管脚被选择置高或者置低。

- 位为零:该管脚置低
- 位为一: 该管脚置高

## 7.2.3 方向寄存器 PxDIR

PxDIR 寄存器中的每一位选择相应管脚的输入输出方向,不管该管脚实现何功能。当管脚被设置为其它功能时方向寄存器中对应的值应被设置为该管脚所实现功能要求的方向值。

- 位为零: 管脚转变为输入方向
- 位为一: 管脚转变为输出方向

#### 7.2.4 置高/置低寄存器使能寄存器 PXREN

PxREN 寄存器中的每一位可以使能相应 I/O 管脚的置高/置低寄存器。PxOUT 寄存器中相应的位选择管脚是否置高或者置低。

- 位为零: 置高/置低寄存器关闭
- 位为一: 置高/置低寄存器使能

表 7-1 总结 I/O 口配置时 PxDIRx、PxRENx 和 PxOUTx 寄存器的用法表 7-1 I/O 配置

PxDIRx	PxRENx	Px0UTx	I/0 口配置
0	0	X	输入
0	1	0	置低
0	1	1	置高
1	X	X	输出

#### 7.2.5 输出驱动能力寄存器 PxDS

PxDS 寄存器中的每一位选择全力驱动或者减弱驱动能力。默认的是减弱驱动能力。

- 位为零:减弱驱动能力
- 位为一:全力驱动能力

#### 7.2.6 功能选择寄存器 PxSEL

接口管脚的功能因外围模块的功能不同而不同。参考器件的说明文档来决定管脚的功能。



PxSEL 寄存器中的每一位选择对应管脚的功能——普通 I/O 功能或者外围模块功能。

- 位为零: 管脚选择为普通 1/0 功能
- 位为一: 管脚选择为外围模块功能

设置 PxSELx = 1 不会自动设置管脚的输入输出方式。其它外围模块功能需要根据模块功能所要求的方向设置 PxSELx 位。参考说明文档中的管脚示意图。

注意: 当 PxSEL=1 时, P1 和 P2 口的中断功能被关闭

当 PxSEL 的任意一位被置位时,相应管脚的中断功能被关闭。因此从这些管脚引入的信号不能触发 P1 或者 P2 口中断,不管相应 P1IE 和 P2IE 寄存器的状态。

当一个接口的管脚被选择作为到外围设备的输出时,这个到外围设备的输出信号就是这个设备管脚的锁存请求信号。当 PxSELx=1 时,内部输入信号将跟随这个管脚的信号。但是,如果 PxSELx=0,在 PxSELx 复位前到外围设备的输入会保持这个管脚的输入信号值不变。

#### 7.2.7 P1 和 P2 口中断

当配置了 PxIFG, PxIE, and PxIES 寄存器后 P1 和 P2 口的每一个管脚都具有中断功能。 所有的 P1 口中断标志位都是区分优先级并结合在同一个中断向量中的,例如 P1IFG.0 具有最高相应优先级。最高优先级使能中断在 P1IV 寄存器中产生一个序号。这个数字会被程序计数器识别或者加入其中自动的执行合适的中断服务程序。关闭 P1 口中断不会影响 P1IV 寄存器中的值。 P2 口具有相同的功能。 PxIV 寄存器只能字访问。

PxIFGx 寄存器的每一位都是相应 I/O 管脚的中断标志位并且当该管脚被选择的中断触发沿产生时被置位。当相应的 PxIE 寄存器和 GIE 寄存器位被置位时,所有的 PxIFGx 中断标志寄存器都可以请求一个中断。软件同样可以使 PxIFG 标志位置位,这就提供了一种由软件产生中断的方法。

- 位为零:没有中断等待响应
- 位为一: 有中断等待响应

只有电平的跳变才能产生中断。如果在一个 Px 口中断服务程序执行期间或者 Px 口中断服务程序的 RETI 指令执行之后有任何一个 PxIFGx 位被置位,这个中断标志位就会触发另外一个中断。这样就可以保证每一个跳变都可以被识别。

注意: 当 PxOUT、PxDIR 或者 PxREN 寄存器值改变时的 PxIFG 标志位写 P10UT、P1DIR、P1REN、P20UT、P2DIR 或者 P2REN 寄存器会导致相应的 P1IFG 或者 P2IFG 标志位置位。

任何对 P1IV 寄存器的读写和访问操作都会自动使最高响应优先级中断标志位复位。如果另外一个中断标志位被置位,在响应完已发起的中断以后另外一个中断立即会被触发。例如,假设 P1IFG.0 拥有最高优先级。如果中断服务程序访问 P1IV 寄存器时 P1IFG.0 和 P1IFG.2 被置位,P1IFG.0 会自动复位。当中断服务程序的 RETI 指令执行以后,P1IFG.2 标志位会触发另外一个中断。

P2 口中断有相同的应用,利用 P2 IV 寄存器并且源于另一个同一的中断向量。

P1IV、P2IV 的软件例程



以下的软件例程展示了 P1IV 的推荐用法和处理开销。P1IV 的值被加入到程序计数器中并自动跳转到合适的中断服务程序。P2IV 也是相似的。右边空白处的数字显示了每条指令执行所必须消耗的 CPU 周期。软件处理不同的中断源的开销包括中断潜伏期和中断返回周期,但不包括处理操作本身。

;Interrupt	handler for P	21IFGx	Cycles
P1_HND		; Interrupt latency	6
	ADD &P1IV,PC	; Add offset to $\operatorname{Jump}$ table	3
	RETI	; Vector 0: No interrupt	5
		; Vector 2: Port 1 bit 0	2
		; Vector 4: Port 1 bit 1	2
		; Vector 6: Port 1 bit 2	2
		; Vector 8: Port 1 bit 3	2
	JMP P1_4_HND	; Vector 10: Port 1 bit 4	2
	JMP P1_5_HND	; Vector 12: Port 1 bit 5	2
	JMP P1_6_HND	; Vector 14: Port 1 bit 6	2
	JMP P1_7_HND	; Vector 16: Port 1 bit 7	2
P1_7_HND		; Vector 16: Port 1 bit 7	
		; Task starts here	
	RETI	; Back to main program	5
P1_6_HND		; Vector 14: Port 1 bit 6	
		; Task starts here	
	RETI	; Back to main program	5
P1_5_HND		; Vector 12: Port 1 bit 5	
		; Task starts here	
	RETI	; Back to main program	5
P1_4_HND		; Vector 10: Port 1 bit 4	
		; Task starts here	
	RETI	; Back to main program	5
P1_3_HND		; Vector 8: Port 1 bit 3	
		; Task starts here	
	RETI	; Back to main program	5
P1_2_HND		; Vector 6: Port 1 bit 2	
		; Task starts here	
	RETI	; Back to main program	5
P1_1_HND		; Vector 4: Port 1 bit 1	
		; Task starts here	
	RETI	; Back to main program	5
P1_0_HND		; Vector 2: Port 1 bit 0	
		; Task starts here	
	RETI	; Back to main program	5

## 中断触发沿选择寄存器 P1IES P2IES

PxIES 寄存器的每一位为相应的 I/O 管脚选择中断触发沿。

- 位为零:上升沿将 PxIFGx 中断标志位置位
- 位为一:下降沿将 PxIFGx 中断标志位置位

## 注意: 写 Px I ESx 寄存器

写 P1IES 和 P2IES 可以导致相应中断标志位置位。

PxINx	PxIFGx
0	可以置位
1	不改变
0	不改变
1	可以置位
	0

## 中断使能寄存器 P1IE、P2IE

PxIE 寄存器的每一位使能相联系 PxIFG 中断标志位。

- 位为零: 中断关闭
- 位为一: 中断使能

#### 7.2.8 配置未使用的端口管脚

未使用的 I/O 管脚应被设置为普通 I/O 功能、输出方向并且在 PCB 板上不连接这些管脚,以防止浮动的输入和降低功耗。因为这些管脚没有被连接,所以它们的输出值没有必要在意。或者可以通过设置未使用管脚的 PxREN 寄存器来使能置高/置低寄存器以避免浮动输入的干扰。关闭未使用的管脚可以参考系统复位,中断和操作模式章节。

#### 注意:配置 PJ 端口和共享 JTAG 管脚

记住在应用中特别注意保证 PJ 口被合适的配置以防范浮动输入的干扰时很重要的。因为 PJ 端口被共享为 JTAG 功能,在仿真环境中浮动输入可能不会被注意到。默认情况下 PJ 端口被初始化为高阻态。



## 7.3 数字 I/O 端口寄存器

在表 7-2 中列出了所有数字 I/O 端口寄存器。起始地址可以在芯片说明文档中找到。每个端口由它的起始地址分组。在表 7-2 中给出了地址偏移量。表 7-2 数字 I/O 端口寄存器

	初始状态	寄存器类型	偏移量	简称	寄存器	端口
00001	只读		V	P11	P1口中断	P1
00001	只读		V	P21	P2口中断	P2
	 只读		N	P1I	输入	<u>P1</u>
不改	读/写		UT	P10	输出	
00h	读/写		IR	P1D	方向	
00h	读/写		EN	P1R	寄存器使能	
00h	读/写		S	P1D	输出驱动能力	
00h	读/写		EL	P1S	端口功能选择	
不改	读/写		ES	P1I	中断沿选择	
00h	读/写		E	P1I	中断使能	
00h	读/写		FG	P1I	中断标志	
			N	P21		P2
不改	读/写		UT	P20	输出	
00h	读/写		IR	P2D	方向	
00h	读/写		EN	P2R	寄存器使能	
00h	读/写		S	P2D	输出驱动能力	
00h	读/写		EL	P2S	端口功能选择	
不改	读/写		ES	P21	中断沿选择	
00h	读/写		E	P21	中断使能	
00h	读/写		FG	P21	中断标志	
	只读		N	P31	 输入	P3
不改	读/写		UT	P30	输出	
00h	读/写		IR	P3D	方向	
00h	读/写		EN	P3R	寄存器使能	
00h	读/写		S	P3D	输出驱动能力	
00h	读/写		EL	P3S	端口功能选择	

表 7-2 数字 1/0 端口寄存器

端口 寄存器 简称 偏移量 寄存器类型 初始状态

Page 7 of 12

P4	输入	P4IN	01h	 只读	
	输出	P40UT	03h	读/写	不改变
	方向	P4D1R	05h	读/写	00h
	寄存器使能	P4REN	07h	读/写	00h
	输出驱动能力	P4DS	09h	读/写	00h
	端口功能	P4SEL	0Bh	读/写	00h
 P5	 输入	P5IN	00h	 只读	
	输出	P50UT	02h	读/写	不改变
	方向	P5D1R	04h	读/写	00h
	寄存器使能	P5REN	06h	读/写	00h
	输出驱动能力	P5DS	08h	读/写	00h
	端口功能选择	P5SEL	0Ah	读/写	00h
 P6	 输入	P6IN	01h	 只读	
	输出	P60UT	03h	读/写	不改变
	方向	P6DIR	05h	读/写	00h
	寄存器使能	P6REN	07h	读/写	00h
	输出驱动	P6DS	09h	读/写	00h
	端口功能选择	P6SEL	0Bh	读/写	00h
 P7	<b>输入</b>	P7IN	00h	只读	
	输出	P70UT	02h	读/写	不改变
	方向	P7D1R	04h	读/写	00h
	寄存器使能	P7REN	06h	读/写	00h
	输出驱动能力	P7DS	08h	读/写	00h
	端口功能选择	P7SEL	0Ah	读/写	00h
P8	输入	P8IN	01h	只读	
	输出	P80UT	03h	读/写	不改变
	方向	P8D1R	05h	读/写	00h
	寄存器使能	P8REN	07h	读/写	00h
	输出驱动能力	P8DS	09h	读/写	00h
	端口功能选择	P8SEL	0Bh	读/写	00h

表 7-2 数字 I/O 端口寄存器

端口	寄存器	简称	偏移量	寄存器类型		
P9	输入 输出 方向 寄存器使能			00h 02h 04h 06h	只读 读/写 读/写 读/写	不改变 00h 00h

Page 8 of 12



	输出驱动能力 端口功能选择	P9DS P9SEL	08h 0Ah	读/写 读/写	00h 00h
P10	输入 输出 方向 寄存器使能 输出驱动能力 端口功能选择	P10 I N P100 U T P10D I R P10REN P10DS P10SEL	01h 03h 05h 07h 09h 0Bh	只读 读/写 读/写 读/写 读/写	不改变 00h 00h 00h 00h
P11	输入 输出 方向 寄存器使能 输出驱动能力 端口功能选择	P11 IN P110UT P11D IR P11REN P11DS P11SEL	00h 02h 04h 06h 08h 0Ah	只读 读/写 读/写 读/写 读/写	不改变 00h 00h 00h 00h 00h
PJ	输入 输出 方向 寄存器使能 输出驱动能力	PJIN PJOUT PJDIR PJREN PJDS	00h 02h 04h 06h 08h	只读 读/写 读/写 读/写	不改变 00h 00h 00h



## P1IV,P1 口中断向量寄存器

15	14	13	12	11	10	9	8
0	0	0	0	0	0	0	0
r0	r0	r0	rO	rO	<b>r</b> 0	r0	r0
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0			P1IVx			0
r0	r0	r0	r-0	r <b>-</b> 0	r-0	r-0	r0
P1 I Vx	位 15-0	P1 口中断向	可量值				
		P1IVx 目录	中断》	中断源			中断优先级
		00h	无中断	f			
		02h	P1.0□	中断	P1IFG.0		最高
		04h	P1.1□	中断	P11F0	G.1	
		06h	P1.2□	1中断	P11F	G.2	
		08h	P1.3□	中断	P1IFG.3		
		0Ah	P1.4□	中断	P11F0	G.4	
		0Ch		P1.5口中断		G.5	
		0Eh	P1.6□		P11F(		
		10h	P1.7		P11F		最低
		-	11.7 1 1 15/1				

# P2IV,P2 口中断向量寄存器

P2 I Vx 位 15-0 P2 口中断向量值

15	14	13	12	11	10	9	8
0	0	0	0	0	0	0	0
r0	<b>r</b> 0	<b>r</b> 0	rO	rO	r0	r0	r0
7	6	5	4	3	2	1	0
0	0			P2IVx			0
r0	<b>r</b> 0	r0	r-0	r <b>-</b> 0	r-0	r-0	r0

P1IVx 目录	中断源	中断标志	中断优先级
00h	无中断		
02h	P2.0口中断	P2IFG.0	最高
04h	P2.1口中断	P2IFG.1	
06h	P2.2口中断	P2IFG.2	
08h	P2.3口中断	P2IFG.3	
0Ah	P2.4口中断	P2IFG.4	
0Ch	P2.5口中断	P2IFG.5	
0Eh	P2.6口中断	P2IFG.6	
10h	P2.7 口中断	P2IFG.7	最低

Page 10 of 12




#### P1IES,P1 口中断触发沿选择寄存器 2 1 0 rw rw rw rw rw rw rw 位 7-0 P1 口中断触发沿选择 P11ES 0 上升沿 P1IFGx 标志位置位 1 下降沿 P1IFGx 标志位置位 P1IE,P1 口中断使能寄存器 P1IE rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 P1 I E 位 7-0 P1 口中断使能 0 关闭相应端口中断 1 使能相应端口中断 P1IFG,P1 口中断标志寄存器 3 P1IFG rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 P11FG 位 7-0 P1 口中断标志 0 无中断 1 有中断 P2IES,P2 口中断触发沿选择寄存器 P2IES rw rw rw rw rw rw rw rw P21ES 位 7-0 P2 口中断触发沿选择 0 上升沿 P2IFGx 标志位置位 1 下降沿 P2IFGx 标志位置位 P2IE,P2 口中断使能寄存器 P2IE rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 P2IE 位 7-0 P2 口中断使能 0 关闭相应端口中断 1 使能相应端口中断 P2IFG,P2 口中断标志寄存器 6 5 P2IFG rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 rw-0 P21FG 位 7-0 P2 口中断标志 0 无中断 Page 11 of 12




## 1 有中断





 PxIN
 位 7-0
 Px 口输入,只读

## PxOUT, Px 口输出寄存器



PxOUT 位 7-0 Px 口输出

当 10 口配置为输出模式时:

0 输出低电平

1 输出高电平

当 10 口配置为输入模式并且置高/置低使能时:

0 置低

1 置高

#### PxDIR,Px 口方向寄存器

	7	6	5	4	3	2	1	0	
				PxD	OIR				
	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	
F	XDIR	位 7-0	Px 口方	向					
	0 端口配置为输入								
	1 端口配置为输出								

## PxREN, Px 口寄存器使能寄存器

	•							
	7	6	5	4	3	2	1	0
				PxR	EN			
	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0	rw-0
PxREN		位 7-0	Px 口置?	高/置低寄存	器使能			
			0 关闭:	置高/置低				

1 使能置高/置低

## PxDS, Px 口输出驱动能力寄存器



Page 12 of 12